


сторона 1

(крышка коробки, клапан открывается с этой стороны)




сторона 2

(дно коробки)




клапан, верх коробки

крышка коробки



дно коробки



Внимание! Трафаретная печать возможна только в 1 цвет: черной или белой краской.  
Остальные цвета уточняйте на производстве.

|   |                        |                    |
|---|------------------------|--------------------|
| A | Вид нанесения          | Макс площадь (Ш*В) |
|   | Тиснение фольга        | 95x85мм            |
|   | Трафаретная печать 1+0 | 150x120мм          |
|   | Цифровая печать        | 320x180мм          |
| B | Вид нанесения          | Макс площадь (Ш*В) |
|   | Цифровая печать        | 320x180мм          |

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| C | Вид нанесения   | Макс площадь (Ш*В) |
|   | Тиснение        | 95x15мм            |
| D | Вид нанесения   | Макс площадь (Ш*В) |
|   | Цифровая печать | 70x170мм           |